




# センサー取付け時の注意事項

この度は、NAP優良カム/クランクセンサーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
下記注意事項をご参考にお取り扱い下さいますよう、宜しくお願い致します。

## Check 1 エンジン側取り付け時の注意

当センサーは1箇所固定する為、お取り付け時に斜めに入ってしまう事がございます。  
取り付け角度がずれてしまうと、センサが正常に信号を発信できなくなり、  
エンジン不調や、最悪始動不能となる恐れがございます。

お取り付けの際は、垂直に取り付けられているかご確認下さいますようお願い致します。



斜めになると正常に信号を発信できません。

## Check 2 カプラー接続時の注意

カプラーの接続は慎重にお願い致します。  
コネクタ部分に無理な力が加わると、コネクタ破損の原因となります。  
また、コネクタがしっかり取り付けされていないと接触不良の原因となりますので  
ご注意ください。



## Check 3 形状の違いについて

車両によっては、センサーピックアップ部分の素材や形状が違う場合がございますが、  
同等の性能を保有しておりますので、共通品として問題なく使用可能です。

