




イグニッションスイッチ 取付時の注意事項

この度は、NAP優良イグニッションスイッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
下記注意事項をご参考にお取り扱い下さいますよう、宜しくお願い致します。

check1 取り付け時の注意

スイッチ本体は十分な強度を持たせた設計を行っておりますが、斜めに装着したり、無理な力が加わると、ボディの破損や、キーとの接続不良が発生する可能性があります。
お取り付けの際は、慎重に装着頂きますようお願いいたします。



check2 カプラー接続時の注意

カプラーの接続は慎重にお願い致します。
無理な力が加わると、車両側コネクタが破損する可能性があります。
また、端子が短絡してしまうと、最悪発火の危険もございますのでご注意ください。
イグニッションスイッチを交換しても導通不良が発生する場合は、コネクタ一部分の接点不良や、ハーネスの断線が発生していないか点検をお願い致します。

